



SERVITEC FOTO

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN LÁMINAS AUTOADHESIVAS RETROPROYECCIÓN

### MATERIAL RECOMENDADO

Una botella con spray rociador y agua.

Líquido limpia cristales.

Rascador Ventana / cuchilla.

Paleta de aplicación de vinilo.

Guantes desechables de látex.

### NOTAS

Use los guantes todo el tiempo que dure la manipulación del vinilo.

Asegúrese de que el cristal esté completamente limpio y libre de polvo antes de comenzar la instalación. Cualquier mota de polvo o suciedad en el cristal, tendrá como resultado burbujas de aire e imperfecciones en la lámina.

### INSTRUCCIONES PASO A PASO

En primer lugar inspeccionar la superficie de cristal para asegurarse de que no hay marcas de suciedad visibles o imperfecciones

Utilice un paño humedecido con alcohol para ablandar la suciedad / grasa en la superficie del vidrio.

Raspe la superficie de cristal con una cuchilla afilada para quitar la suciedad / grasa.

Limpie el cristal limpia cristales y un paño sin pelusa.

Importante - repita el procedimiento anterior hasta que esté completamente seguro de que el cristal esté limpio.

Prepare un área de trabajo limpia para desenrollar la lámina, es recomendable el uso de papel acolchado para evitar realizar marcas en la superficie de proyección.

Se deben usar guantes en todo momento durante la manipulación del film.

Mezcle agua con un poco de detergente (1-2 gotas por litro) y llene la botella de spray.

Realice una última limpieza con un paño que no deje pelusa impregnado en alcohol y espere a que se evapore.

Pulverizar con la botella mezcla suficiente en el vidrio para asegurar que puede ajustar el film fácilmente. El film tiene una película protectora que cubre la cara adhesiva, es fácilmente reconocible ya que es más brillante que la cara de incidencia de luz. Para evitar estática a la hora de la aplicación es conveniente pulverizar un poco de solución sobre la capa brillante del film.

Retire capa protectora con mucho cuidado para evitar que el adhesivo se pegue sobre sí mismo. Según la experiencia o confianza del aplicador preferirá retirar la capa gradual o totalmente.

Pulverice solución sobre la superficie de aplicación y posicione el film. Pulverice solución por la cara trasera para evitar arañarla con la paleta de aplicación.

Con la paleta de aplicación retire el agua que haya quedado atrapada entre el cristal y el film realizando movimientos desde el centro a los extremos y retirando las burbujas de aire o agua que hayan podido quedar atrapadas.

Durante este proceso, mantenga húmeda la cara trasera pulverizando a necesidad con el fin de minimizar la fricción y evitar arañazos en la superficie.

Es conveniente que esta tarea la realicen dos personas para reducir el tiempo de aplicación al mínimo.

Aplique presión suficiente para asegurarse de que todas las gotas de agua y aire han desaparecido del film. En caso de dejar pequeñas burbujas de agua atrapadas en el film, podrían aparecer burbujas de aire en los días siguientes a su aplicación.

### GARANTÍA

Ofrecemos tres años de garantía en sus films desde la fecha de expedición. Esta garantía cubre cualquier fallo de fabricación sobre los materiales siempre que hayan estado almacenados en condiciones de temperatura controlada y en su embalaje original.

Servitec Foto no ofrece garantías adicionales sobre la instalación o aplicación de sus films por un tercero.

Servitec Foto no será responsable de cualquier pérdida o daño, directo o indirecto (incluyendo el tiempo de inactividad, pérdida de beneficios, costes de sustitución o fondo de comercio) relacionado con un uso o aplicación incorrecta de cualquiera de sus productos. La garantía cubre el correcto estado y comportamiento del material según especificaciones.

**Nota** - Si la superficie de vidrio tuviese marcas, manchas o defectos podrían llegar a ser visibles en la superficie de proyección.